



2015 | ALKAN GAZ ALETLERİ | 444 5 168 (PBX)



3800 Serisi KURU ISITICI KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ

KURU ISITICILAR

Bu kullanım kılavuzu "ALKAN" Kuru Isıtıcı, 3700KTA ve 3800KTS ve modelleri için hazırlanmıştır. Güvenlik kuralları ve standartlara uygun imal edilen, yüksek kaliteli ve verimli "ALKAN" ısıtıcı almış bulunmaktasınız.

Bu doğru kararınız ve ALKAN'na duyduğunuz güven için teşekkür ederiz. Memnuniyetinizin uzun süreli olması için lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz ve gerekli hallerde tekrar başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayınız.

Ürününüzü keyifli günlerde kullanmanız dileğiyle.



Bu bölüm, cihazın kullanım öncesi, kullanım sırası ve sonrasında uyulması gereken bilgileri içerir. Yaralanma ve yangın riskini azaltmak için aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz.

UYARI! Aşırı ısınmayı önlemek için ısıtıcınızın üzerini örtmeyiniz.

- Cihaz çalıştırılmadan önce, cihazın ve güç kablosunun üzerinde bir hasar olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz. Eğer hasar varsa, cihazı kullanmayınız.
- Güç kablosu hasarlı ise değişim için üreticiye başvurunuz.
- Cihazda bulunan malzeme üzerinde kırık, çatlak gibi deformasyon olup olmadığını kontrol ediniz. Kırık, çatlak vs. varsa cihazı kullanmayınız.
- Cihazın kullanılacağı yerin voltajının, cihaz üzerinde belirtilen voltajla uyumlu ve elektrik hattının sigortaya bağlı olup olmadığını kontrol ediniz. Şebeke güvenliğini kontrol ediniz; sigorta 16A olmalıdır.
- Cihaz, başka bir cihazla birlikte aynı elektrik kablosuna veya sigortaya bağlı olarak kullanılmamalıdır.
- Cihaz, mutlaka topraklı prizle kullanılmalıdır. Topraklı priz, ısıtma alanının dışında olmalı ve cihaz, prizin hemen altına yerleştirilmemelidir.
- Güç kablosunu, cihazın gövdesi üzerine bırakmayınız ve ısıtma alanının dışında tutunuz.
- Isıtıcının üzeri örtüldüğünde veya yanlış konumlandırıldığında yangın tehlikesi mevcut olduğundan dolayı bu ısıtıcıyı, otomatik olarak devreye sokan, programlayıcı, zamanlayıcı, uzaktan kumandalı ayrı bir sistem veya başka herhangi bir düzen ile birlikte kullanmayınız.
- Bu ısıtıcıyı su gelebilecek, yağmur suyu, duş veya yüzme havuzunun yakın çevresinde kullanmayınız.
- Cihazı çalıştırmadan önce montajın doğru olduğundan emin olunuz.
- Aşırı ısınma, yangın koruması ve güvenli kullanım için grup prizler, dağıtım kutusu olarak kullanılmamalıdır.
- Cihazın üzeri yangın tehlikesi nedeni ile örtülmemelidir.
- Koruyucu kafes içine parmak veya herhangi bir cisim sokulmamalıdır.
- Cihazı, patlayıcı malzemelerin bulunduğu gaz kaçağının olduğu ortamlarda kesinlikle çalıştırmayınız.
- 270 mm E x 360 mm B x 150 mm Y


KULLANIM

- *3700 Serisi Kuru tip Isıtıcı devreye almadan önce bağlantıları yapıldıktan sonra giriş ve çıkış bağlantılarını köpük yardımıyla kontrol ediniz.*
- *Tüp valfi veya manifold yavaşça sonuna kadar açılmalıdır. Gaz ısıtıcıya ulaşmalıdır.*
- *3700 Kuru tip ısıtıcı üzerinde bulunan anahtarı acınız.*
- *Dikkat Kuru tip Isıtıcı grubunun ana regülatörü -20° +150° uygun regülatör olmalıdır.*
-
- **Çalışma Gerilimi : 230 V**
- **Çalışma Frekansı : 50 Hz**
- **Güç : 1000 W**
- **Isı transferi : 0-90°**

KAPATMA

- *Tüp valfi kapatılmalıdır.*
- *Isıtıcıyı kullanmadığınız zaman kapatınız. Çalışacağınız zaman açınız.*
- *Arıza halinde Gaz çıkış manometresi "0" değerini göstermelidir. Kuru tip ısıtıcının giriş ve çıkış bağlantıları (Somun)Uygun anahtar ile sökülmelidir.*

Isı transferini Çift koruma ile sağlar.



ÇALIŞMA VE BAKIM UYARILARI

- Tamir ve bakım, Üretici tarafından yapılmalı ve sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır. İmalatçı, kontrolü dışında yapılan tamirler sonucu oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir.
- Manometre camı petrol ürünleri veya tiner, aseton gibi kimyasal maddeler ile temizlenmemelidir.
- Periyodik olarak kontrol edilmeli ve herhangi bir parçası (Rekor contası, manometreler, giriş bağlantısı, çıkış bağlantısı) zarar görmüş yada kirli, yağlı, vs ise bakım ve tamir yapılmadan kullanılmamalıdır.
- Gaz sızıntısı varsa, ısı gösteren manometre hasar görmüşse yada Isıtıcı devreye girmiyor ise Kuru tip Isıtıcı asla kullanılmamalıdır.

DEPOLAMA VE TAŞIMA

Taşıma veya nakil esnasında ürünün zarar görmemesi için kutusunda muhafaza edin.

Kuru Tip Isıtıcı uzun süre kullanılmadığı zamanlarda, kir, yağ veya diğer kir kaynaklarından korumak için ambalaj yada kutusunda muhafaza edilmelidir.

Aşağıda Kod No'su ve cinsi belirtilmiş olan mamulümüz bütün üretim ve işçilik hatalarına karşı **2 YIL SÜREYLE GARANTİLİDİR.**

Kullanım hatalarından ortaya çıkacak arızalar ile sarf malzemeleri garanti kapsamı dışındadır. Üretim ve işçilik hatalarından meydana gelen arızalar tamir bakım servisimiz tarafından giderilir, gerektiğinde parça değişimi yapılır. Yetkili personelimiz dışında ürünlerimizin kesinlikle açılmaması gerekir. Kullanıcı tarafından yapılan müdahaleden meydana gelen arızalar Garanti kapsamının dışında tutulmuştur.

DİKKAT ! Tamir ve Bakım için yalnız üreticiye başvurunuz. Garanti belgenizi, ürününüzü satın aldığınız tarihte satıcı firmaya onaylatınız.

Kod No
Cinsi
Seri No
Satış Tarihi

ÜRÜNLERİMİZ BU KONUDA EĞİTİMLİ PERSONEL TARAFINDAN KULLANILMALIDIR.

3, Tesisat ile ilgili bilgiler(YAPILACAĞI)

3,1. Tesisat testleri ehli kişilerce Azot ile ehli kişiler tarafından yapılmalıdır

3,2. Kuru tip ısıtıcı tüm parçaları fonksiyonu ve kaçak sızdırmazlık testi %100 kontrol edilmiştir.



ALKAN GAZ ALETLERİ

Evliya Celebi Mah. İstasyon Cad. Giptaş San. Sitesi F blok No:12

Tuzla/İstanbul/TÜRKİYE

0216 447 08 14 (PBX)

0216 447 08 18

info@alkangaz.com

DAYANIKLI GAZ EKİPMANLARI

Web sitemize ulaşın:

www.alkangaz.com.tr

